



## 난방모드



■ 난방모드 : 난방과 온수를 겸용으로 사용할 수 있습니다.

- 설정온도범위 : 50°C ~ 80°C(온돌난방모드)  
10°C ~ 40°C(실내난방모드)
- 가동 / 정지
  - 난방수 온도에 따른 비례제어
  - 난방 중 온수 사용시에는 온수 우선으로 작동
- 초기 상태 : 80°C(온돌모드 시)

### ※ 조작 방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 전원을 켭니다.
- ② "실온·온돌"버튼을 1회 눌러 "난방"모드를 선택합니다.
- ③ "온도설정 및 시간조절"다이얼을 이용하여 설정온도를 설정합니다.

※ 실온방식 선택의 경우 내·외부 환기 등의 영향에 따라 가스비가 증가될 수 있습니다.

※ 난방제어 방법은 온돌방식의 사용을 권장합니다.

## 예약난방모드



■ 예약난방모드 : “예약난방” 버튼으로 예약모드를 설정합니다.

- 시간예약 설정범위 : 1시간 ~ 6시간
- 가동 : 20분 가동된 후 설정시간 동안 정지  
(난방수 온도 80℃로 가동)

※ 조작 방법

- ① “예약난방” 버튼을 1회 눌러 예약난방 모드를 설정합니다.
- ② “온도설정 및 시간조절”다이얼을 이용하여 예약 시간을 설정합니다.

※ 예약난방모드에서 “예약난방”버튼을 길게 누르면 예약시에 가동 시간을 변경할 수 있다. (가동시간 설정 범위 : 5~55분)

※ 설정 후 예약버튼을 한번 더 누르면 예약난방모드로 변경됩니다.

## 외출모드



■ 외출모드 : 외출시 또는 난방을 하지 않을 때 사용합니다.

※ 조작 방법

“외출” 버튼을 눌러 외출모드를 선택합니다.

## 온수전용모드



■ 온수전용모드 : 온수온도만 조절할 수 있습니다.

- 설정온도범위 37℃ ~ 45℃ (1℃ 제어)  
45℃ ~ 60℃ (5℃제어)
- 가동 조건 : 온수사용시
- 가동 정지 조건 : 온수사용 중지 시
- 온수전용 모드에서는 난방이 되지 않습니다.

■ 온수온도 조작 후 난방을 사용하려면 원하시는 모드 버튼을 눌러 난방모드로 전환해야 됩니다.

※ 조작 방법

- ① “온수전용” 버튼을 1회 눌러 온수전용 모드를 선택합니다.
- ② “온도설정 및 시간조절”다이얼을 이용하여 온수온도를 설정합니다.