

DSR 300 / DSR 310

(1) 거실형 DSR 300 구성사양



구 성

- 전원 버튼
- 난방 버튼(난방 및 온수전용 선택)
- 예약 버튼(예약모드/해지모드)
- 외출 버튼(외출모드/해지모드)
- 온수 버튼 (온수온도 설정)
- 방선택 버튼(각방 상태 확인)
- * 시간 + 외출 키 조합(3초)
- 시간/set 버튼

기 능

- 24시간 타이머 기능
- 방 선택 및 등록
- 점검, 외출 표시기능
- 밸브가동표시 (가동 램프)
- 보일러 에러확인기능
- 온수전용 기능
- 온수 온도 설정기능



사 양

- 온도설정 : 10~40도
- 온수온도 : Hi , Lo / 1도 단위 온수온도
- 외출온도설정 : 5~15도
- 동파방지운전 : 실내온도 5℃ 이하시 가동
- 정전보상 : 30초 이내 복귀시 이전운전상태 유지
- 난방개시 : 현재온도 ≤ 설정온도 - 0.5℃
- 난방정지 : 현재온도 ≥ 설정온도 + 0.5℃

(2) DSR-300 거실형 시간맞춤/예약방법



타이머 설정 아이콘

“시간예약”버튼을 누르면 액정표시창에 오전과 “12:00”시간의 “시”가 점멸한다.

▲▼버튼으로 “시”를 맞추후 “시간예약”을 한번 더 누르면 “분”이 점멸한다.

▲▼버튼으로 “분”을 맞춘다. “분”을 맞추후 약 10초후 점멸이 멈춘다.

“시간예약”버튼을 한번 더 누르면 액정표시창 하단에 오전과 예약설정 빈칸 타이머가 나타난다.

▲(→이동) ▼(←이동) 버튼을 조작하여 원하는 시간의 칸으로 이동한다.

“시간예약” 버튼을 눌러 설정한다. 설정된 칸에서 “시간예약”버튼을 누르면 비설정으로 바뀌고 ■아이콘이 □으로 변경된다. 비설정 칸에서 “시간예약” 버튼을 누르면 □아이콘이 ■으로 변경된다. 오전/오후를 구분하여 24시간 예약시간을 설정한다.

▲ : 우측방향 이동, ▼ : 좌측방향 이동

설정된 칸 : 검정색 / 비 설정칸 : 빈칸

☞ 난방모드에서 설정한 온도이상은 난방이 되지 않는다.

각실형 DSR-310 구성사양



구 성

- 전원 버튼
- 난방 버튼 (난방 ON/OFF 설정모드)
- 시간예약 버튼(시간모드/해지모드)
- 외출 버튼(외출모드)

기 능

- 1시간 타이머기능
- 방번호(ID)지정 기능 (각방 Id표기)
- 가동표시(밸브동작) 기능

사 양

- 온도설정 : 10~40도
- 외출온도설정 : 5~15도
- 동파방지운전 : 실내온도 5℃ 이하일때 가동
- 시간모드 : 5~30분까지 선택 가능(타이머바)
- 정전보상 : 30초 이내 복귀시 이전운전상태 유지
- 난방개시 : 현재온도 ≤ 설정온도 - 0.5℃
- 난방정지 : 현재온도 ≥ 설정온도 + 0.5℃