


Size : 160x220 mm

각방 온도조절기 (거실형)_보일러 연동형 DSR-350

1 각부의 명칭



2 기능설명

- 난방모드 : 설정된 실내온도로 난방이 유지됩니다.
- 외출모드 : 외출시 유지하고자 하는 실내온도 설정값으로 난방이 유지됩니다.
- 예약모드 : 24시간 중 원하는 시간대에 난방이 되도록 오전/오후 12시간 시계에 맞추어 미리 예약을 해두는 기능입니다.
(단 온도모드에서 설정한 온도를 넘지 않습니다.)
- 설정값 : 각 모드에서 한번 설정한 값을 다음 변경때까지 유지합니다.
단 예약모드에서 30초 이상 정전 복귀시에는 현재시간을 오전/오후로 구분해서 다시 맞추어 주어야 합니다.

3 사용방법

- 난방모드 : 전원버튼 ①번을 눌러 온도조절기의 전원을 ON 합니다.
온도, 시간 조절버튼 ⑥번을 조작하면 액정표시창에 ⑩번 현재 설정온도가 점멸 합니다. 이때, 온도, 시간 조절버튼 ⑥번으로 원하는 온도를 설정합니다.
온도조절범위 : 10°C ~ 40°C (0.5 / 1°C 단위 선택 가능)
- 온수모드 온수버튼 ③번을 1회 누르면 액정표시창에 ⑪번 설정온도가 점멸합니다.
이때 온도, 시간조절버튼 ⑥번으로 원하는 온수온도를 설정합니다.
▶ 콘덴싱용 온수온도 조절범위 : 37~45°C 까지는 1°C 단위, 45~60°C 까지는 5°C 단위
▶ 일반용 온수온도 조절범위 : Hi(고온), Lo(저온)
- 예약모드 : 액정표시창에 현재 시간표시 ⑫번 “오전” 이 점멸합니다. 이는 현재 시간을 설정하려는 신호로 예약버튼 ④번을 1회 누르면 ⑭번의 현재 시간표시 “오전”과 “2”가 점멸합니다. 이때 온도, 시간 조절버튼 ⑥번으로 “시”를 설정합니다. “시” 설정이 끝나면 예약 버튼을 한번 더 눌러 “분”을 설정합니다.
“분”을 설정한 후 예약 버튼을 누르면 현재시간 설정이 완료됩니다.
(현재시간은 한번만 설정하면 정전시 이외에는 시간설정이 필요 없습니다.)

사용방법

예약버튼을 1회 누르면 24시간 예약타이머 ⑪번에 오전과 ■이 동시에 점멸 합니다. 이때 온도, 시간조절버튼 ⑥번으로 원하는 시간의 □으로 이동합니다. 원하는 시간의 □/■에서 예약 버튼을 1회 누르면 □은 ■으로 ■은 □으로 변경됩니다. 오전/오후를 구분하여 24시간동안 원하는 시간예약을 설정합니다. (□:비설정, ■:설정)

10초후 점멸이 정지되면 설정이 완료됩니다. 기동설정은 최대 60분까지 가능하며 기동시간은 변경 가능합니다.

★현재시간을 다시 설정할 경우 : 이는 모드에서 예약 버튼 ④번을 10초이상 계속 누르면 ⑬번 “오전”과 “시”가 점멸합니다. 이때 현재 시간을 다시 설정해십시오.

현재시간을 다시 설정하면 예약모드로 변경되기 때문에 예약모드를 원치 않으시면 난방온도/온수온도를 다시 선택하십시오.

• 외출모드 : 액정표시창에 ⑨번이 표시되면서 설정온도와 동시에 점멸합니다.
이때 온도, 시간조절버튼 ⑥번으로 외출시 유지하고자 하는 온도로 설정합니다. 온도조절범위 : 6°C ~ 15°C

• 방선택 : 이는 모드의 운전중에도 방선택버튼 ⑤번을 누르면 액정표시창에 방번호가 점멸합니다. 이때 표시되는 실내온도 ⑩번과 현재설정온도 ⑪번은 선택된 방의 온도값이고, 액정의 가동표시는 선택된 방의 난방상태를 표시 합니다.
(액정 가동표시 : 벨브열림, LED 연소표시 : 보일러 가동)

▶ 보일러 이상 : 보일러에 이상이 있어 가동이 정지되는 경우, 액정표시창에 ⑯번 현재시간이 이상 상태를 알리는 문자로 바뀌고, 점멸합니다.

▶ 거실외에 다른방을 선택하고자 할 때 : 방선택 ⑤번을 누르면 액정 표시창 위쪽에 방번호가 점멸하고, 점멸하고 있는 방이 선택된 방입니다.

▶ 선택된 방의 온도조절기를 ON시키고자 할 때 : 전원버튼 누름

▶ 선택된 방의 온도조절기를 OFF하고자 할 때 : 전원버튼 누름

▶ 선택된 방의 설정온도를 변경시키고자 할 때 : 온도, 시간 조절버튼 ⑥번을 조절 합니다.

▶ 모든 설정은 점멸하고 있는 동안에 설정하여야 합니다.

• 온수전용모드 : 아침철에 난방을 중지시키고, 온수시용만 보일러가 기동하도록 하는 선택기능입니다.

외출모드에서 난방버튼 ②번을 1회 누르면 온수전용 모드만 표시 됩니다.
이때 온도, 시간조절버튼 ⑥번으로 원하는 온수온도를 설정합니다.


★ 거실형 룸콘의 상태가 온수전용모드로 선택된 경우에도 각방의 온도조절기는 설정조건에 따라 가동합니다.

☞ 본 사용설명서는 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Size : 160x220 mm

각방 온도조절기 (각실형) DSR-365

1 각부의 명칭



- ① 전원 버튼
- ② 난방/외출 선택 버튼
- ③ 반복시간 선택 버튼
- ④ 난방온도 및 시간조절 버튼
- ⑤ 액정 표시창
- ⑥ 현재의 실내온도(또는 예약시간)를 표시함
- ⑦ 설정 실내온도
- ⑧ 시간예약 선택시 표시되는 바그래프로
1개당 5분을 표시하며, 1시간을 주기로
반복함.
예1) 바그래프 2개가 표시될 경우
→ 10분 가동 50분 정지를 반복함
예2) 바그래프 4개가 표시될 경우
→ 20분 가동 40분 정지를 반복함
- ⑨ 선택된 난방모드를 표시함(온도/시간/외출)
- ⑩ 방 번호(ID NO)를 표시함
- ⑪ 상태표시 - 운전, 점검

2 기능설명

- 모드 : 설정된 실내온도로 난방이 유지됩니다.
 - 모드 : 60분마다 주기적으로 설정된 시간만큼 난방이 됩니다.
단, 모드에서 설정한 온도를 넘을 수 없습니다.
 - 모드 : 외출시 유지하고자 하는 실내온도 설정값으로 난방이 유지됩니다.
 - 액정 상태표시
 - 운전표시 : 밸브가 열렸을 때 표시
 - 점검표시 : Error(에러) 발생시 표시
 - 외출표시 : 외출 모드 선택시 표시
- * 각 모드에서 한번 설정한 값은 다음 변경시까지 유지됩니다.

사용방법

3 사용방법

- 대기상태(전원OFF)에서는 현재실내온도만 표시됩니다.
- 전원버튼(전원 ON) ①번을 누르면 액정화면창(⑤번)에 화면이 ON 됩니다.
- 난방모드 선택버튼을 ②③번중 한개를 눌러 모드를 선택합니다.
 - 난방모드 : 액정표시창에 가 표시되면서 설정온도와 동시에 점멸합니다.
이때 온도, 시간 조절버튼 ④번으로 원하는 온도를 설정합니다.
 - 운전 표시** : 실내온도가 설정온도 보다 낮을 때(밸브열림)
운전 표시 OFF : 실내온도가 설정온도 보다 높을 때(밸브닫힘)
 - 온도조절범위 : 10°C~40°C (0.5 / 1°C 단위 선택 가능) ON/OFF정도 : ±0.5°C
- 시간모드 : 액정표시창에 이 표시되면서 설정시간(분) ⑥번과 동시에
점멸하고, 시간바그래프 ⑧번이 표시됩니다.
이때 온도, 시간조절버튼 ④번으로 원하는 시간을 설정(5분단위)합니다.
(5-10-15-20-25-30분/60분마다)
온도설정은 온도모드로 변경해서 설정하여야 합니다.
- 단, 온도모드에서 설정한 온도를 넘지 않습니다.
- 외출모드 : 액정표시창에 이 표시되면서 설정온도와 동시에 점멸합니다.
이때 온도, 시간조절버튼 ④번으로 외출시 유지하고자 하는 온도로
설정합니다.
- 온도조절범위 : 6°C~15°C
- 모드선택 : 어느 모드에서나 원터치로 원하는 모드버튼 ②③번만 누르면
선택됩니다.
- 방번호 표시 : 온도조절기가 설치된 방의 번호(ID NO)를 나타냅니다.
- 동파방지 작동 : 전원버튼 ①번이 OFF상태에서 실내온도가 5°C이하로 내려가면
온도표시 ⑥번이 "LO"로 바뀌고 가동램프가 점등되어 자동으로 난방
이 됩니다.

★ 권장 사용방법 : 환절기나, 온돌방에서는 시간모드로 사용하는 것이 편리합니다.

☞ 본 사용설명서는 품질 개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.