


## 보일러 온도조절기(DSR-500)

**1 가동 램프**  
버너에 불이 켜질 때 램프가 켜집니다.

**물보충 램프**  
보일러 배관 물이 줄어들면 램프가 켜집니다.

**외출 램프**  
외출선택시 램프가 켜집니다.





**2 전원스위치**  
보일러를 켜거나 끕니다.

**3 난방, 온수 선택 스위치**  
난방온수: 난방온수겸용(램프점등)  
온수전용: 온수(램프소등)

**4 온수 고/저 선택 스위치**  
온수 고온선택(램프점등)  
온수 저온선택(램프소등)

**5 난방수 온도조절 손잡이**  
외출: 25℃  
반복타이머: 1~4시간선택  
(선가동, 후정지로 반복됩니다)  
난방수온도: 60℃~80℃로 표기됨

① 표시창(LCD) : 보일러의 물온도, 타이머시간, 연소표시, 보일러 예러가 표시됩니다.  
가동 램프 : 보일러 연소시 점등되고 정지시 소등됩니다.  
물보충 램프 : 보일러 배관에 물이 줄어들면 램프가 켜집니다.  
외출 램프 : 외출선택시 램프가 켜집니다.  
 : 보일러 연소시 표시되고 정지시 꺼집니다.  
 : 난방수온에 따라 BAR 그래프 크기가 조절됩니다.

② 전원스위치 : 보일러의 모든 작동을 제어합니다.

③ 난방, 온수 선택 스위치 : 램프점등 : 난방, 온수 겸용(여름철 사용)  
램프소등 : 온수전용(여름철 사용)

④ 온수 고/저 선택 스위치 : 온수고온(램프점등) : 고온의 온수를 사용합니다.  
온수저온(램프소등) : 저온의 온수를 사용합니다.

⑤ 난방수 온도조절 손잡이 : 외출기능 : 25℃ 표시  
반복타이머기능 : 1~4 시간까지 반복타이머기능  
(15분 선가동후 설정된 시간만큼 정지를 반복합니다)  
난방 설정온도범위 : 난방수온도 60℃~80℃까지 설정됨

 **경고** : 온수를 사용하실 때는 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.